FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ -/--
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
PRE-CH
/ SLEEP
/ TV
/ INFO
/ ADD / DEL
/ AUTO PROG.
/ STILL

RED / I/II / DUAL
GREEN / →|♪|←
YELLOW / P. SIZE
BLUE / →|◪|←
PC
/ PIP

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, SOURCE, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, PRE, BACK, / SLEEP, SLEEP, / TV, TV/DTV, / INFO, INFO, / ADD / DEL, FAV, / AUTO PROG, / NET TV, / STILL, ROJO / I/II / DUAL, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / P SIZE, AMARILLO, AZUL /, AZUL, / PIP, .