FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
TOP MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10 a/A
RANDOM
TONE
SETUP
SEARCH
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/CH+
SKIP PREV/CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
DIMMER
INFO

FAVORITES CALL
FAVORITES ADD
PLAY/PAUSE
ANALOG
BLUETOOTH
COAXIAL
INTERNET RADIO
IPOD/USB
MUSIC SERVER
ONLINE MUSIC
OPTICAL

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SCE, +10 a/A, RANDOM, TONE, SETARRIBA, SEARCH, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/CH+, SKIP PREV/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, DIMMER, TV/DTV, INFO, FAVORITES CALL, EPG, FAVORITES ADD, FAV, PLAY/PAUSE, AMARILLO, ANALOG, AZULTOOTH, COAXIAL, INTERNET RADIO, IPOD/USB, MUSIC SERVER, ONLINE MUSIC, OPTICAL, , , 00 / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV