FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
ECO
OPTION
TEXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
SLEEP
TV
INFO
GUIDE

FAV
SMART TV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ LANG
3D
SUBTITLE
ZOOM -
ZOOM+
SKIP NEXT
SKIP PREV
PRE – CH
@ / ⌂
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, ECO, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, SMART TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / LANG, SUBTITLE, ZOOM, ZOOM+, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .