FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⇥
PR. LIST
TELETEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PRE. PR.
SLEEP
DTV / ATV
INFO
EPG
ECO
◄►

FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DUAL
VIDEO ADJ.
AUDIO ADJ.
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP PREV
SKIP NEXT
INDEX
STOP
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, PR LIST, TELETEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE, BACK, SLEEP, DTV / ATV, TV/DTV, INFO, EPG, ECO, FAV, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DUAL, VIDEO ADJ, AUDIO ADJ, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, INDEX, STOP, PLAY / PAUSE, .