FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	MENU
HOME	SKIP PREV.
EXIT	SKIP NEXT
1/2/3/4/5	TITLE MENU / POP-UP
6/7/8/9/0	EJECT
CH. LIST	PAUSE
FULL SCREEN	STOP
TOOLS	REC
TEXT	REW
P+	PLAY
P-	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
INFO	
GUIDE	
INTERNET	
REC. PAUSE	
RED / A	
GREEN / B	
YELLOW / C	
BLUE / D	

Listado de botones del mando:
POWER, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH LIST, FULL SCREEN, TOOLS, TEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, GUIDE, EPG, INTERNET, FAV, REC PAUSE, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, TITLE MENU / POP, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV