FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
PC
DISPLAY
WIDE
TTX/MIX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV
INDEX
MPX
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SCART
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
ENTER

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, DISPLAY, WIDE, TTX/MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/DTV, INDEX, INFO, MPX, EPG, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SCART, SHIFT, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, ENTER, .