FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
⌂ / HOME
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
POP-UP / TITLE MENU
FULL SCREEN
BONUS VIEW
/ TOOLS
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
/ RETURN
i / INFO
DISC MENU
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT A – B
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
T
⏻
/ SOURCE
VOL+
VOL -

POWER, AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0POP, ARRIBA / TITLE MENU, FULL SCREEN, BONUS VIEW, / TOOLS, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, / INFO, INFO, DISC MENU, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SUBTITLE, REPEAT, REPEAT, SLEEP, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, / SOURCE, VOL+, VOL, .