FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
DISP.
OPT.
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / MUSIC
INFO
EPG
*
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
APP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, DISP, OPT, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / MUSIC, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, APP, .