FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻ / ON
AUDIO
MENU
C / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH MODE
ON SCREEN
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT.
RETURN
ANGLE
PROGRAM
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
REPEAT
A-B REPEAT

/ ON, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, C / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH MODE, ON SCREEN, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, RETURN, BACK, ANGLE, EPG, PROGRAM, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, B REPEAT, SLEEP, .