FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
INPUT AUDIO	
INPUT CD	
INPUT CD 2	
INPUT PHONO	
INPUT TAPE	
INPUT TAPE 2	
INPUT NEXT	
AM / FM	
SURROUND ON/OFF	
SURROUND	
VOL+	
VOL-	
NEXT TRACK	
PREV. TRACK	
VOL. CENTER UP	
VOL. CENTER DOWN	
CLOCK LIGHT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

Listado de botones del mando:
POWER, INPUT AUDIO, INPUT CD, INPUT CD 2, INPUT PHONO, INPUT TAPE, INPUT TAPE 2, INPUT NEXT, AM / FM, SURROUND ON/OFF, SURROUND, VOL+, VOL, NEXT TRACK, PREV TRACK, VOL CENTER ARRIBA, VOL CENTER ABAJO, ABAJO, CLOCK, LIGHT, SLEEP, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV