FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PHOTOS
MUSIC
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / VIDEO FORMAT

GREEN
YELLOW
BLUE / TIMER
AUDIO
SEARCH
SAT / MOVIE
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
RECORDED TV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PHOTOS, MUSIC, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / VIDEO FORMAT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SEARCH, SAT / MOVIE, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, RECORDED, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .