FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH LIST
⌂
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
GUIDE
RAKUTEN TV
NETFLIX
PRIME VIDEO
YOUTUBE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CH LIST, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, GUIDE, EPG, RAKUTEN TV, FAV, NETFLIX, / NET TV, PRIME VIDEO, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .