FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
REC. LIST
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↻
SLEEP
TV / RADIO
FAV
ASPECT
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE
SKIP PREV. / INDEX
SKIP NEXT / SUB.P
TIME SHIFT
STOP / SIZE
REC
PLAY/PAUSE / REV.
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, REC LIST, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, FAV, ASPECT, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, SUBTITLE, SKIP PREV / INDEX, SKIP NEXT / SUBP, TIME SHIFT, STOP / SIZE, REC, PLAY/, PAUSE / REV, FWD, .