FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO MODES
SURROUND MODES
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
POWER OFF
AUDIO EFFECTS
INPUT AUX
INPUT CABLE/SAT
INPUT DVD
INPUT GAME

INPUT MEDIA SERVER
INPUT RADIO
INPUT THE BRIDGE
INPUT TV
SETUP

POWER ON, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO MODES, SURROUND MODES, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, POWER OFF, AUDIO EFFECTS, INPUT AUX, INPUT CABLE/SAT, INPUT DVD, INPUT GAME, INPUT MEDIA SERVER, INPUT RADIO, INPUT THE BRIDGE, INPUT TV, SETARRIBA, .