FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PVR LIST
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
🔁
TV / RAD.
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW

BLUE / TIMER
AUDIO
S – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR LIST, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .