FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUDIO SYNC.
DISPLAY
SOUND
SURROUND
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / TITLE
SLEEP
PROGRAM
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
AUDIO
AUX / DI
USB / DISC
MP3 LINE-IN
RADIO
TV
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUDIO SYNC, DISPLAY, SOUND, SURROUND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TITLE, BACK, SLEEP, PROGRAM, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, AUX / DI, USB / DISC, MP3 LINE, RADIO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, .