FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PLAY
MUTE	FF
MENU / LIST	AUDIO
MOVIES	
MUSIC	
PHOTOS	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
INFO	
HOME	
PAUSE	
STOP	
REW	

POWER, MUTE, MENU / LIST, MENU, MOVIES, MUSIC, PHOTOS, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, HOME, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, AUDIO, .