FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	STOP
MUTE	REW
DVD MENU	PLAY
1/2/3/4/5	FWD
6/7/8/9/0	SKIP NEXT
INPUT	SKIP PREV.
-/--	LANGUAGE
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
STAR	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TV/DVD	
....	
EJECT	
PAUSE	

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, STAR, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DVD, TV/DTV, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, LANGUAGE, EPG, .