FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
SOUND MODE
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PICTURE MODE
FAV+
FAV -
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, SOUND MODE, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PICTURE MODE, FAV+, FAV, SKIP NEXT, SKIP, PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, SHHIFT+AMARILLO, FWD, .