FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH / LIST
ECO / TFT OFF
16:9 / 4:3
TV / TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
INFO
FAV
PICTURE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SOUND
GO TO
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
PAUSE
STOP
REW / SUBPAGE
PLAY
FWD / HOLD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, CH / LIST, ECO / TFT OFF, 169 / 43, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, FAV, PICTURE, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SOUND, GO TO, SIZE, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, PAUSE, STOP, REW / SUBPAGE, PLAY, FWD / HOLD, .