FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PLAY
MUTE	FWD
MENU	AUDIO
1/2/3/4/5	SLOW
6/7/8/9/0	REPEAT
GO TO	A-B
ZOOM	RED
OPTION	GREEN
SUB-T	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
INFO	
TV-SYS.	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, ZOOM, OPTION, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, SYS, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SLOW, REPEAT, SLEEP, ROJO, .