FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MODE	
TIMER	
RANDOM	
INTRO	
EQ.	
VOLUME+	
VOLUME-	
PRESET / FOL. UP	
PRESET / FOL. DOWN	
REPEAT	
SLEEP	
MONO / ST.	
MEMORY	
OPEN / CLOSE	
STOP	
SKIP PREV.	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT	

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, TIMER, RANDOM, INTRO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET / FOL ARRIBA, PRESET / FOL ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, MONO / ST, TV/DTV, MEMORY, EPG, OPEN / CLOSE, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV