FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PP
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
P < P
WHITE / TIMER
INSTALL
?
SIZE

RED / PICTURE
GREEN / SOUND
YELLOW / SPECIAL
BLUE / TAPE
POWER BLACK
VC
TODAY TIMER
STOP / PAUSE
RECORD
REWIND
PLAY
WIND

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, WHITE / TIMER, SLEEP, INSTALL, INFO, FAV, SIZE, ROJO / PICTURE, ROJO, VERDE / SOUND, VERDE, AMARILLO / SPECIAL, AMARILLO, AZUL / TAPE, AZUL, POWER BLACK, VCR, TODAY TIMER, STOP / PAUSE, RECORD, REWIND, PLAY, WIND, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV