FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / ZOOM
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
GO TO
DISPLAY
ANGLE / AUDIO
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TITLE / SUBTITLE
PROG. / REPEAT
OPEN / CLOSE
STOP
REV.
PLAY / PAUSE
FWD

SETUP