FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	VIDEO 1
MUTING	VIDEO 2
MENU	VIDEO 3
1/2/3/4/5	DVD
6/7/8/9/0	SA-CD / CD
FM MODE	SAT
2 CH.	TUNER
MOVIE	TV
MUSIC	DM PORT
D. TUNING	
VOL+	
VOL-	
CH/PRESET +	
CH/PRESET -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
A. F. D.	
MEMORY / ENTER	
AUTO CAL	
REW / TUNING -	
FWD / TUNING +	

POWER, MUTING, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM MODE, 2 CH, MOVIE, MUSIC, D TUNING, VOL+, VOL, /PRESET, CH/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, A F D, INFO, MEMORY / ENTER, EPG, AUTO CAL, REW / TUNING, VERDE, FWD / TUNING +, AZUL, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, DVD, / CD, SAT, TUNER, DM PORT, .