FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	I-II
MUTE	PROGRAM REW
MENU	PROGRAM FWD
EXIT	TV / RADIO
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TV. FMT	
VOL+	
VOL-	
PR+	
PR-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TV / DTV	
INFO	
EPG	
FAV	
RED / TIMER	
GREEN /	
YELLOW / SUBTITLE	
BLUE / TEXT	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV FMT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / TIMER, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / SUBTITLE, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, PROGRAM REW, PROGRAM FWD, TV / RADIO, TV/DTV, .