FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MUTE	
MENU	
1 / RDS DISPLAY	
2	
3 / TA	
4 / PTY -	
5 / PTY SEARCH	
6 / PTY+	
7/8/9	
0 / VIDEO SEL.	
VOL+	
VOL -	
TUNING / CH+	
TUNING / CH -	
DOWN	
UP	
LEFT	
RIGHT	
/ ENTER	
SLEEP	
TV / VIDEO	
INFO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1 / RDS DISPLAY, 3 / TA, 4 /, PTY, 5 / PTY SEARCH, 6 / PTY+, 7/8/9, 0 / VIDEO SEL, 0VOL+, VOL+, VOL, TUNING / CH+, TUNING / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, INFO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV