FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
TIME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITILE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
N / P
REPEAT
STEP
L / R
TITLE

SLOW
PROG
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
LANGUAGE
P SCAN / NORMAL
ANGLE
A – B

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, TIME, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITILE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, N / P, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, L / R, TV/DTV, TITLE, INFO, SLOW, EPG, PROG, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, P SCAN / NORMAL, ANGLE, .