FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
ZOOM
MIX / COMP
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP / HOLD
TV / REVEAL
INFO
GUIDE / SIZE
FAV / SUB.CODE

PICTURE
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
CANCEL / LANG.
I / II
SUBTITLE / INDEX

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, ZOOM, MIX, / COMP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP / HOLD, SLEEP, TV / REVEAL, TV/DTV, INFO, GUIDE / SIZE, EPG, FAV / SUBCODE, FAV, PICTURE, / NET TV, STILL, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, CANCEL / LANG, I / II, SUBTITLE / INDEX, .