FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
INTRO
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
CHANNEL
TITLE
MEMORY
EJECT
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
ZOOM
SETUP
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
STEP
A-B
PROG.

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, INTRO, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, CHANNEL, TV/DTV, TITLE, INFO, MEMORY, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ZOOM, SETARRIBA, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, STEP, PROG,
.