FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	RED
MUTE	GREEN
MENU	YELLOW
EXIT	BLUE
1/2/3/4/5	SOUND
6/7/8/9/0	DTV MENU
SOURCE	PIP
PC	VIDEO
DISPLAY	SCART
MIX	REVEAL
TELETEXT	SIZE
VOL+	SUBTITLE
VOL-	SUBPAGE
CH+	ZOOM-
CH-	ZOOM+
UP	INDEX
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
PRE-CH.	
SLEEP	
TV	
INFO	
HOLD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, MIX, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, DTV MENU, PIP, VIDEO, SCART, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, ZOOM, ZOOM+, INDEX, .