FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
/ AUDIO
DVD MENU / CH. LIST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
DISPLAY
ANGLE
/ MIX / TITLE
/ TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/CH+
DOWN/CH -
LEFT/FAV -
RIGHT/FAV+
ENTER
RETURN
/ INDEX/ZOOM
EPG
OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP
STOP
SCAN REW
PLAY

SCAN FWD
RESOLUTION
SETUP
/ SUBTITLE
RED / REPEAT
GREEN / A – B
YELLOW / PROGRAM
BLUE / CLEAR

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, / AUDIO, MUTE, DVD MENU / CH LIST, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, DISPLAY, ANGLE, / MIX / TITLE, / TEXT, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA/CH, ABAJO/CH, ABAJO, IZQUIERDA/FAV, IZQUIERDA, DERECHA/FAV, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, INDEX/ZOOM, INFO, EPG, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE/STEP, STOP, /SMART, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, RESOLUTION, SETARRIBA, / SUBTITLE, ROJO / REPEAT, ROJO, VERDE /, AMARILLO / PROGRAM, AZUL / CLEAR, Keys Functions LAYOUT, Code 9174, COMPATIBLE, DEVICES, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .