FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	RED
MUTE	GREEN
MENU	YELLOW
EXIT	BLUE
1/2/3/4/5	SOUND
6/7/8/9/0	CANCEL
INPUT	REC. LIST
CH. LIST	SUBTITLE
DISPLAY	SKIP PREV. / SIZE
PICTURE	SKIP NEXT / SUBPAGE
VOL+	PAUSE
VOL-	STOP
CH+	REC
CH-	REW / INDEX
UP	PLAY
DOWN	FWD / HOLD
LEFT	
RIGHT	
OK	
$	
SLEEP	
TV / RADIO	
EPG	
FAV	
ASPECT	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, CH LIST, DISPLAY, PICTURE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, CANCEL, REC LIST, SUBTITLE, SKIP PREV / SIZE, SKIP NEXT / SUBPAGE, PAUSE, STOP, REC, REW / INDEX, PLAY, FWD / HOLD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV