FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ON DEMAND
#
GAMES
NOVA SCOPE
EXTRA
TXT / *
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV
INFO
TV GUIDE
BOOKMARKS

RED / ALT
GREEN / HELP
YELLOW / SUBTITLES
BLUE / LANGUAGE
PLAYLIST
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ON DEMAND, GAMES, NOVA SCOPE, EXTRA, TXT /, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, BOOKMARKS, FAV, ROJO / ALT, ROJO, VERDE / HELP, VERDE, AMARILLO / SUBTITLES, AMARILLO, AZUL / LANGUAGE, AZUL, PLAYLIST, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .