FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	
POWER OFF	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
RANDOM	
DISPLAY	
CHECK	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
FOLDER+	
FOLDER -	
10 -	
10+	
REPEAT	
TIME	
A-B	
INFO	
PROGRAM	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER ON, POWER, POWER OFF, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RANDOM, DISPLAY, CHECK, SKIP NEXT, SKIP, PREV, FOLDER+, FOLDER, ABAJO, IZQUIERDA, 10+, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .