FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PREV. PR.
3D – PANORAMA
TEXT
VOL+
VOL -
PR+ / PAGE UP
PR - / PAGE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
DYNAMIC BASS

PICTURE
STILL
LOCK
RED / P. MODE
GREEN / P. STILL
YELLOW / P. SWAP
BLUE / P. INPUT
▽ / ◯◯ / I/II
SOUND
MULTIMEDIA
ASPECT
P. PR+
P. PR -

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, PREV, PANORAMA, TEXT, VOL+, VOL, PR+ / PAGE ARRIBA, / PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, INFO, DYNAMIC BASS, FAV, PICTURE, STILL, LOCK, ROJO / P MODE, ROJO, VERDE / P STILL, VERDE, AMARILLO / P SWAP, AMARILLO, AZUL / P INPUT, AZUL, / / I/II, SOUND, MULTIMEDIA, ASPECT, PR+, .