FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
HOME
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK / RETURN
INPUT TV
i
GUIDE
/ ASPECT
APPS
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
MENU
3D
/ STTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
/ LAST VIEW
? / *e* HELP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, / SOURCE, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK / RETURN, BACK, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / ASPECT, / NET TV, APPS, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, SKIP NEXT, SKIP PREV, / LAST VIEW, HELP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .