FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
RADIO	
TXT	
V+	
V -	
P+	
P -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
←	
TV	
INFO	
GUIDE	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .