FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
⚙
◎
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AI
•••
⌂
+
-
^
v
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
RAKUTEN TV
ALEXA
☰ / GUIDE
LG CHANNELS
NETFLIX
DISNEY+

PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AI, / SCE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RAKUTEN TV, TV/DTV, ALEXA, INFO, / GUIDE, EPG, LG CHANNELS, FAV, NETFLIX, NET, DISNEY+, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, , , 921, 0 / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV