FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
MIX
TELETEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PRE-CH.
SLEEP
INFO
EPG
HOLD
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
DTV MENU
PC
SCART
TV
VIDEO
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
ZOOM-
ZOOM+
INDEX

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DISPLAY, MIX, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE, BACK, SLEEP, INFO, EPG, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, DTV MENU, SCART, VIDEO, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, ZOOM, ZOOM+, INDEX, .