FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
LAST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ ZOOM
OPTION
TEXT
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
TIMER
/ MODE
INFO
/ GUIDE
FAV
V. FORMAT

RED / / MOSAIC
GREEN / / SLEEP
YELLOW / / AUDIO
BLUE / / LIST
PIP
SWAP
MEDIA
PAGE DOWN
PAGE UP
TIME SHIFT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, LAST, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / ZOOM, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TIMER, SLEEP, / MODE, TV/DTV, INFO, / GUIDE, EPG, FAV, V FORMAT, ROJO / / MOSAIC, ROJO, VERDE / / SLEEP, VERDE, AMARILLO / / AUDIO, AMARILLO, AZUL / / LIST, AZUL, PIP, SWAP, MEDIA, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, TIME, SHIFT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .