FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
LP
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
ez POWER OFF
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ez REPEAT
CLOCK
TV / VCR
i
CM SKIP
EJECT
P / STILL
STOP
REC / ITR
REW
PLAY
FF

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, POWER OFF, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, CLOCK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, CM SKIP, FAV, EJECT, / NET TV, P / STILL, STOP, / SMART, REC / ITR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .