FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	
POWER OFF	
MENU	
COMPONENT	
D-SUB	
HDMI 1	
HDMI 2	
VIDEO	
SOURCE LOCK	
LBX	
4 : 3	
16 : 9	
EDGE MASK	
OVERSCAN	
UP	
DOWN	
LEFT / SOURCE	
RIGHT / RE-SYNC	
ENTER	
MODE	
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
LAMP MODE	
NATIVE	

POWER ON, POWER, POWER OFF, MUTE, MENU, COMPONENT, SUB, HDMI 1, HDMI 2, VIDEO, SOURCE LOCK, LBX, 4 3, EDGE, MASK, OVERSCAN, ABAJO, IZQUIERDA / SOURCE, IZQUIERDA, DERECHA / RE, SYNC, DERECHA, ENTER, MODE, TV / DTV, BDERECHANESS, INFO, CONTRAST, EPG, LAMP MODE, FAV, NATIVE, ROJO, .