FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
/ INDEX
PICTURE
/ SIZE
/ MIX
/ TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
I/II
INFO

EPG
/ HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
✓ / REVEAL
ZOOM
/ SUBPAGE
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, / INDEX, PICTURE, / SIZE, / MIX, / TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, I/II, TV/DTV, INFO, EPG, / HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / REVEAL, ZOOM, / SUBPAGE, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PLAY / PAUSE, .