FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	SLOW BACK
AUDIO	PLAY
MENU	SLOW FWD
CLEAR	TOP MENU
1/2/3/4/5	ZOOM
6/7/8/9/0	SETUP
A-B	REPEAT
RANDOM	
ON SCREEN	
P. MODE	
ANGLE	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
MARKER	
SEARCH	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, RANDOM, ON SCREEN, P MODE, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MARKER, INFO, SEARCH, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW FWD, AZUL, TOP MENU, ZOOM, SETARRIBA, REPEAT, .