FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
/ MUTE
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
COLOR MODE
BREAK
ASPECT
ANGLE
/ SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
PROGRAM
EJECT

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
/ AUDIO
SOUND
SURROUND
ZOOM
SETUP
KEYSTONE DOWN
KEYSTONE UP
REPEAT

POWER, / MUTE, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, COLOR MODE, BREAK, ASPECT, ANGLE, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, PROGRAM, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / AUDIO, SOUND, SURROUND, ZOOM, SETARRIBA, KEYSTONE, KEYSTONE, REPEAT, .