FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PAUSE
MUTE	RED / F1
MENU	GREEN / F2
EXIT	YELLOW / F3
1/2/3/4/5	BLUE / F4
6/7/8/9/0	?
AUX	SAT
M1	
N / P	
TEXT	
VOL+	
VOL-	
PRO+	
PRO-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK / LIST	
TV / RADIO	
i	
EPG	
FAV	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, N / P, TEXT, VOL+, VOL, PRO+, PRO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, SAT, .