FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ZOOM
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN / TV/RADIO
YELLOW / LIST
BLUE / PREVIEW

AUDIO
SUBTITLE
PAGE-
PAGE+
STOP
RECORD
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ZOOM, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE / TV/RADIO, VERDE, AMARILLO /, LIST, AMARILLO, AZUL / PREVIEW, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, PAGE, PAGE+, STOP, RECORD, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .