FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⇥
LIST
DISP
VOD
OPT
TEXT
ıllll +
ıllll -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / ♪
INFO
EPG

🎬
MEDIA
APP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
STOP
REC
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, LIST, DISP, VOD, OPT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV /, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, MEDIA, / NET TV, APP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, REC, PLAY / PAUSE, .