FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SUR
DISPLAY
ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIME / TEXT
PICTURE MODE
PICTURE NAVI
EJECT
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
TOP MENU
T
TV POWER
VOL+
VOL -

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SUR, DISPLAY, ZOOM, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIME, / TEXT, SLEEP, PICTURE MODE, INFO, PICTURE, NAVI, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, TV POWER, SHIFT, VOL+, VOL, VOL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV